
# MACCHINE TRIFASE / THREE-PHASE MACHINES


| | | catalogo / catalogue |
|---|---|---|
| DDF115.070.PLA.03 | PLASMA 707 DP | p. 100 |


## ACCESSORI PER PLASMA TRIFASE / ACCESSORIES FOR PLASMA THREE-PHASE





La torcia completa è composta dalle posizioni n.1-2-3-4-7

The complete torch is composed of position n.1-2-3-4-7

**accessori per TORCHIA P-70 / accessories for TORCH P-70:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Kit torcia completo / Complete torch kit P-70 da mt. 6 | RI.KITP70 | | |
| | Torcia plasma / Plasma torch P-70 da mt. 6 | AC.3071/C | | |
| 1 | Elettrodo / Electrode HF P-70** | CO.52551 | ■ | ■ |
| 5 | Elettrodo prolungato / Extended electrode HF P-70** | CO.52553 | ■ | ■ |
| 2 | Diffusore aria / Swirl baffle P-70*** | CO.60001 | ▮ | ▮ |
| 3 | Ugello / Nozzle 1.0 Piatto 50A P-70** | CO.51095 | ■ | ■ |
| 3 | Ugello / Nozzle 1.2 Piatto 70A P-70** | CO.51096 | ■ | ■ |
| 6 | Ugello prolungato / Extended nozzle 1,0 50A P-70** | CO.51095/L | ■ | ■ |
| 6 | Ugello prolungato / Extended nozzle 1,2 70A P-70** | CO.51096/L | ■ | ■ |
| 4 | Porta ugello / Nozzle holder P-70 | CO.60321 | ▮ | ▮ |
| 7 | Distanziale a molla / Spring spacer P-70** | CO.51901 | ■ | ■ |
| | Kit compasso / Circle-giude kit P-70 | AC.51849 | | |




La torcia completa è composta dalle posizioni n.1-2-3-4-5-7

The complete torch is composed of position n.1-2-3-4-5-7

**accessori per TORCHIA PCH-102 TL / accessories for TORCH PCH-102 TL:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Kit torcia completo PCH-102 TL da mt.6 | AC.KIT.7062TLC/C.PL70 | | |
| | Torcia plasma/ Plasma torch PCH-102 TL da mt.6 | AC.07062TLC | | |
| 1 | Elettrodo / Electrode PCH 102 TL * | CO.TH9-8402EL | ▮ | ▮ |
| 2 | Diffusore aria / Swirl baffle PCH 102 TL*** | CO.TH8-7501EL | ▮ | ▮ |
| 3 | Ugello Conico / Conical nozzle 1.17 50A PCH 102 TL ** | CO.TH8-7504 | ■ | ■ |
| 3 | Ugello Conico / Conical nozzle 1.32 70A PCH 102 TL ** | CO.TH8-7505 | ■ | ■ |
| 4 | Porta ugello / Nozzle holder PCH 102 TL | CO.TH8-7500E | ▮ | ▮ |
| 5 | Distanziale / Spacer PCH 102TL | CO.TH8-7575 | ▮ | ▮ |
| | Kit compasso / Circle-giude kit PCH 102 TL | AC.TH7-8910E | | |
| | Molla ad anello / Ring spring PCH 102 TL | CO.TH9-7501E | ■ | ■ |
| | Distanziale a corona / Crown spacer PCH 102 TL | CO.TH8-7499 | ▮ | ▮ |
| | Porta ugello long life /Long-life nozzle holder PCH 102 TL | CO.TH8-7497 | ▮ | ▮ |
| | Porta ugello filettato / Threaded nozzle holder | CO.TH8-7498E | ▮ | ▮ |